PULSAR

Manual de Usuario

AKIYAMA™

GO LIFE

CONTENIDO

1. CONTROLES Y CONEXIONES 4
1.1. Panel Superior 4
1.2. Panel Frontal 4
1.3. Panel Trasero 5
1.4. Conexiones 6
2. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE 7
2.1. PULSAR Drivers Akiyama ASIO 7
2.1.1. Instalación de drivers Akiyama ASIO 7
2.1.2. Configuración de drivers Akiyama ASIO 8
2.2. Traktor 2 8
2.2.1. Instalación Windows 8
2.2.2. Instalación MAC 9
2.2.3. Registro de Traktor 2 LE 11
2.2.4. Traktor 2 Setup Wizard 11
3. FUNCIONES Y CONTROLES 13
3.1. Controles *stand-alone* 13
3.2. Modos Track/Sample Deck 13
3.3. Traktor 2 LE 14
3.4. Traktor 2 PRO 16
4. CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN FIRMWARE 19
4.1. Software de configuración 19
4.2. Actualización del Firmware 19
4.3. Configuración a través de la Controladora 19
4.3.1. Configuración del canal 20
4.3.2. Configuración de SHIFT 20
4.3.3. Configuración de los Botones de sample 20
4.3.4. Configuración de la Función EQ Kill 20
5. APENDIX 21
5.1. Especificaciones MIDI 21
5.2. Especificaciones técnicas 25

Este símbolo indica que existen importantes instrucciones de mantenimiento y funcionalidad en este manual

Este símbolo indica la existencia de voltaje que constituye riesgo de descarga eléctrica

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, NO MANIPULE EL INTERIOR DEL EQUIPO. EN EL EQUIPO NO HAY PARTES EN EL INTERIOR QUE DEBAN SER SUPERVISADAS POR EL USUARIO. PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO PÓNGASE EN CONTACTO CON PERSONAL CUALIFICADO.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR RIESGO DE ELECTROCUCIÓN ASEGÚRESE DE NO EXPONER EL EQUIPO A SUSTANCIAS LÍQUIDAS DE NINGÚN TIPO. ASÍ COMO A NO EMPLAZAR EL EQUIPO EN LUGARES HÚMEDOS.
ADVERTENCIA: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO UTILICE ESTA CLAVIJA POLARIZADA CON UNA EXTENSIÓN DE CABLE, RECEPTÁCULO U OTRA TOMA DE CORRIENTE, A MENOS QUE LAS PATILLAS SE PUEDAN INSERTAR COMPLETAMENTE, PARA EVITAR QUE QUEDEN AL DESCUBIERTO.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

1. Lea detenidamente este manual antes de utilizar su equipo.

2. Mantenga el manual a su disposición para su uso en el futuro.

3. Siga las advertencias que se le proporcionan en este manual.

4. Siga las instrucciones consignadas en este manual, un uso indebido podría dejar sin efecto la garantía.

5. Agua y humedad. No utilice el equipo cerca del agua o en lugares muy húmedos (fregadero, lavadora, etc.) para evitar riesgos de descarga eléctrica o fuego.

6. Transporte del equipo. Transporte el equipo con mucho cuidado. Los golpes o las vibraciones fuertes pueden dañarlo mecánicamente.

7. Fuentes de calor. Tenga cuidado de no colocar el equipo cerca de fuentes de calor (Ej. Radiadores, estufas, amplificadores)

8. Líquidos y objetos extraños. En caso de que algún fluido o pequeñas partículas sólidas sean derramadas sobre el aparato y se introduzcan en los circuitos apague el aparato y llévelo a su distribuidor.

9. Daños en el equipo que precisen reparación. El equipo deberá ser reparado o revisado por personal cualificado en caso de:

A. Objetos o líquidos se han introducido en el equipo.
B. El aparato ha sido expuesto a la lluvia.
C. El equipo no parece funcionar o lo hace de modo poco usual.
D. El aparato ha caído al suelo o presenta deterioros en su caja exterior.

10. Mantenimiento. Según estipulan las directivas Europeas no está permitido realizar ninguna modificación al aparato. No abra el equipo para labores de mantenimiento pues en este aparato no hay piezas que necesiten manutención. En caso de que abriendo el equipo sea éste dañado o lo sea la persona que lo manipula la empresa no tomará ninguna responsabilidad por este servicio de mantenimiento no autorizado. Además en este caso la garantía perdería su vigencia.

11. Ventilación. El aparato está provisto de hendiduras de ventilación, es importante no cubrirlas o bloquearlas. La ventilación del aparato podría verse comprometida resultando en un sobrecalentamiento que podría dañar el equipo. Tenga siempre en cuenta que colocar el aparato en un lugar sin ventilación puede producir un sobrecalentamiento de éste.

12. Nunca utilice accesorios o modificaciones no autorizados por el fabricante. Ello puede afectar la seguridad del aparato y el fabricante no tendrá ninguna responsabilidad en este caso.

13. Accesorios. No deposite o instale el equipo sobre superficies o estructuras inestables. El aparato podría precipitarse y causar lesiones a las personas en las proximidades de éste. Cualquier montaje o instalación del equipo deberá ser realizado siguiendo las instrucciones o recomendaciones dadas en este manual o por el fabricante directamente.

14. Precaución durante tormentas. Durante una tormenta desconecte el equipo de la red para evitar que los posibles picos de corriente dañen el equipo.

15. Durante cualquier manipulación del equipo, para mantener todas las cualidades de éste tanto en prestaciones como en seguridad para el operante es necesario utilizar sólo recambios originales. Consecuentemente asegúrese de que la empresa que realice el mantenimiento esté autorizada por el fabricante o importador.

16. Utilice sólo cables conforme a la regulación vigente. Pregunte a su distribuidor al respecto del particular.

17. No utilice su equipo inmediatamente en caso de haberlo trasladado súbitamente de un ambiente muy frío a un ambiente caliente.

18. Limpieza. Nunca utilice sprays de limpieza en la zona del equipo donde están los controles (botones, faders, conectores, etc.). Utilice un trapo húmedo.

19. Audio ON. Cuando termine de instalar el equipo y esté listo para comenzar a reproducir música asegúrese antes de situar el control de volumen tanto general como de auriculares al mínimo.

20. Comprobación de seguridad. Una vez realizada una reparación o servicio del equipo pida al personal cualificado que realice una comprobación para asegurarse de que el equipo le es devuelto en perfectas condiciones de uso.

21. Control de seguridad. La diferencia de potencial entre la toma de corriente de la pared y cualquier pieza metálica del equipo debe ser de al menos 100.000 ohmios.

22. Para evitar descargas eléctricas, no utilice esta clavija polarizada con una extensión de cable, receptáculo u otra toma de corriente, a menos que las patillas se puedan insertar completamente, para evitar que queden al descubierto.

CONDICIONES DE USO

El aparato viene con un número de serie. No lo arranque pues podría perder sus derechos de garantía.

UTILIZACIÓN SEGURA Y EFICIENTE

Seleccione la ubicación de la instalación de la unidad con cuidado. Evite colocarlo bajo la luz directa del sol. Evite también los lugares donde haya polvo y vibraciones, calor, frío o humedad. Mantener alejado de fuentes de zumbido, como transformadores o motores.
El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras. No coloque objetos que contengan líquidos, como floreros, sobre el aparato.
Para desconectar completamente este producto de la alimentación eléctrica, desconecte el enchufe de la toma de corriente de la pared.
El enchufe de alimentación eléctrica se utiliza para interrumpir por completo el suministro de alimentación eléctrica a la unidad y debe de encontrarse en un lugar al que el usuario tenga fácil acceso.
ADVERTENCIA: El usuario no deberá colocar el aparato en un espacio cerrado, en el que durante su utilización no se pueda acceder fácilmente al enchufe de red.
No abra la tapa ya que esto podría resultar en daños al aparato o una descarga eléctrica.
Cuando desconecte el cable de alimentación de la toma de CA, tómelo de la clavija. No tire nunca del cable.
No usar la fuerza cuando se accionan los interruptores y botones.
Antes de mover el aparato, asegúrese de desconectar el cable de alimentación y todos los cables de conexión.
No intente limpiar la unidad con disolventes químicos, ya que podría dañarlo. Utilice un paño limpio y seco.
Guarde este manual en un lugar seguro para posible referencia futura.

PRELIMINARES

Por favor, le rogamos que al abrir el embalaje se asegure que el contenido del mismo es correcto. Al revisar el contenido de la caja deberá encontrar:

1- Unidad Principal
1- CD de instalación e instrucciones
1- CD de Traktor 2 LE
1- Guía rápida (poster)
1- Cable USB (PC/MIDI)

PRIMEROS PASOS

Precauciones durante la instalación del equipo

Instalar el equipo sobre una superficie horizontal estable.
Asegúrese de que el reproductor se instala en una zona ventilada y no expuesta a rayos solares directos, extrema humedad o alta temperatura
Posicione el equipo lo más lejos posible de televisores y aparatos de radio.



Este producto no puede ser tratado como un residuo doméstico. En su lugar, se debe entregar al punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Al garantizar que este producto se desecha correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto.
El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.
Para obtener más información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la oficina local de su ciudad, el servicio de recogida de basuras o la tienda donde adquirió el producto.

1. CONTROLES Y CONEXIONES

1.1. Panel Superior



1. Disposición de los controles optimizada para controlar Virtual DJ y Traktor 2.
2. Capacidad para controlar 4 decks. Las notas correspondientes a los controles del deck se envían por dos canales distintos según este seleccionado DECK A/B o C/D. El estado de los LEDs se actualiza por firmware.
3. Ruedas de alta resolución y sensibles al tacto con sensibilidad ajustable.
4. Dispone de tres botones de goma de mayor tamaño y durabilidad para Cue, Play y Cue Play.
5. Control de dos módulos de efectos con 4 potenciómetros y cuatro botones para cada módulo.
6. 8 botones independientes para reproducción inmediata de samples.
7. Mezclador midi con ecualizador de 3 bandas y función Kill. Con estos controles también pueden controlarse las ganancias y volumen de cada canal así como el nivel de salida Master o la sección Loop Recorder de TRAKTOR 2 PRO.

1.2. Panel Frontal



1. Jack MIC: A través de este Jack se puede conectar un micrófono al mezclador. Conecte su micrófono mediante un conector tipo Jack de 1/4 de pulgada. El volumen de entrada se controla con el potenciómetro correspondiente.
2. Control MIC LEVEL: Esto potenciómetro controla el volumen de salida del MICRÓFONO.
3. Interruptor MIC ON/OFF: Activa o desactiva la entrada de micrófono.

4. Control TOUCH SENSOR LEVEL: Ajusta el nivel de sensibilidad al tacto de la rueda.
NOTA: La sensibilidad al tacto de la rueda se puede ajustar para adaptarse a las necesidades y gustos de cada usuario. Cuando ajuste la sensibilidad, tenga en cuenta que ajustes extremos pueden afectar a su rendimiento. Si ajusta la sensibilidad muy alta, podría detectar que se ha tocado la rueda solo pasando la mano por encima de la rueda. Si ajusta la sensibilidad demasiado baja no se detectará que se está tocando la rueda aun cuando la presiona firmemente.
5. Control X-FADER CURVE: Permite ajustar la curva del crossfader. Rote el control en el sentido de las agujas del reloj para acortar el tiempo de subida/bajada del volumen incrementando la pendiente de la curva a los dos lados. Rote el control en el sentido contrario a las agujas del reloj para alargar el tiempo de subida/bajada de volumen para conseguir una mezcla más progresiva. Solo disponemos de una proporción de 50/50 de cada canal en la posición central del control.
6. Selector MONITOR MIXING MODE. Esta función le permite controlar el nivel de pre-escucha (CUE), así como de Master (salida principal) que tendrá en los auriculares. Usted solo escuchará la pre-escucha de un canal si lo ha seleccionado presionado el botón correspondiente para activarla. Para ello presione el botón CUE correspondiente al canal que desea escuchar. Si el control se encuentra en la posición CUE sólo se escuchará pre-escucha, mientras que si el mando está en la posición MASTER sólo escuchará la salida principal Master. En posiciones intermedias tendremos en la salida de auriculares una mezcla de la señal de pre-escucha con Master. Gire el potenciómetro hacia la posición CUE (izquierda) para aumentar el nivel de pre-escucha. Gire el control hacia MASTER (derecha) para aumentar el nivel correspondiente a MASTER (salida principal). Esta función es especialmente útil cuando se mezclan sin monitor.
7. Control CUE LEVEL: Con este control ajustaremos el nivel de la señal de salida de auriculares. Gire el potenciómetro hacia la derecha para aumentar el volumen.
8. Jack PHONES: Conecte a sus auriculares a cualquiera de los conectores Jack para poder escuchar la salida de pre-escucha. Asegúrese de tener el volumen de salida al mínimo antes de ponerse los auriculares.

1.3. Panel Trasero



1. Enganche POWER CORD: Utilice este enganche para sujetar los cables y así evitar su desconexión accidental.
2. Conector POWER: Conecte su adaptador de corriente. Utiliza solo adaptadores de 12V 2.0A DC.
3. Interruptor POWER: Utiliza este botón para encender o apagar el equipo.
4. Puerto USB MIDI: Después de conectar el dispositivo USB 1.1 a su ordenador, este detectará el dispositivo como una tarjeta de sonido externa. Usted puede reproducir música de su ordenador y enviarla al dispositivo o gravar en su ordenador las señales de audio que envía el dispositivo al ordenador a través de la conexión USB 1.1.
NOTA:
(1) La señal de salida de Master que se envía a través de la tarjeta de sonido no se be afectada por la posición del control de volumen. Para utilizar la conexión USB 1.1 consulte los manuales de utilización de su ordenador así como de los programas que vaya a utilizar.
(2) No utilice cables USB más largos de 3m.
5. Conector BALANCED XLR MASTER OUTPUT: La señal de master esta disponible a través de 2 salidas balanceadas XLR.
Los conectores XLR envían señales balanceadas de alta corriente. Estos conectores se deberían utilizar para enviar la señal de salida a cualquier amplificador u otro equipo de audio que disponga de entradas balanceadas o en los casos en que utilicemos cables de longitudes mayores que 4m. Utilice estos conectores siempre que sea posible.
6. Conector RCA MASTER OUTPUT: Salida RCA de baja corriente no balanceada para la salida Master.
CAUTION: Estos conectores solo deberían utilizarse para cables cortos que se van a conectar a procesadores de señal o a otro mezclador. Para cables de longitudes mayores de 4m utilice las salidas XLR balanceadas.
7. Interruptor PHONO/LINE: Con estos interruptores podemos cambiar el nivel de voltaje de las líneas de entrada de cada entrada RCA PHONO/LINE. Cuando conecte un giradiscos con cartuchos magnéticos a los conectores RCA correspondientes debe asegurarse de que el interruptor se encuentre en la posición "PHONO" y cuando conecte dispositivos con niveles de entrada de línea el interruptor debe estar en la posición "LINE". **PRECAUCIÓN:** Asegúrese que el equipo esta apagado para cambiar la posición del interruptor.
8. GND (TERMINAL DE MASA): Conecte la masa del giradiscos a uno o ambos conectores de masa del equipo. De esta manera reducirá los ruidos de "humming" y "popping" asociados a los cartuchos magnéticos.
9. Conector CHANNEL PHONO/ LINE INPUT: Los giradiscos se pueden conectar a esta entrada solo si el interruptor PHONO/LINE se encuentra en la posición "PH". Para conectar cualquier otro dispositivo con salida de línea estándar como un reproductor de CD o USB, el interruptor PHONO/LINE debe estar en la posición "LN". El volumen de entrada se controla mediante el potenciómetro GAIN
10. Interruptor PC/THRU: Envía la señal AUX o LN/PH 1 directamente a la salida Master sin necesidad de que pase por el ordenador. Selecciona entre una de estas dos entradas mediante interruptor INPUT 1 situado en el panel superior.
11. Conector Jack AUX: Usted puede conectar algunos dispositivos como reproductores de CD, reproductores MP3, Tablets y cualquier dispositivo con salida de línea a este conector tipo jack. El interruptor INPUT 1 situado en el panel superior debe estar en la posición "AUX" para disponer de esta entrada.
12. GANANCIA DE LA ENTRADA INPUT 1/AUX GAIN: Este potenciómetro permite ajustar la señal de entrada de audio del canal 1 (entradas AUX o INPUT 1). No utilices este control para ajustar el volumen del canal sino para escuchar la señal nítida o evitar distorsiones.

1.4. Conexiones



1. Antes de hacer o cambiar las conexiones, apague el dispositivo y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
2. Le recomendamos que utilice cables de calidad. Obtendrá una gran diferencia en la fidelidad de la reproducción.
3. No utilice cables excesivamente largos. Asegúrese que las tomas de los mismos están bien sujetas. Las conexiones sueltas pueden causar zumbidos, ruido o intermitencia que podría dañar los altavoces.
4. Conecte los cables RCA a las entradas de su amplificador.
NOTA: Asegúrese de utilizar el cable de alimentación y USB suministrado. El uso de otro tipo de cable puede ocasionar daños al equipo.
5. Conexión con un ordenador – Soporta los siguientes sistemas operativos: Windows Vista, Windows XP, y MAC OS X o superiores.

2. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

Antes de comenzar a utilizar su Akiyama PULSAR será necesario instalar los drivers PULSAR Akiyama ASIO drivers para sacar el máximo partido a la tarjeta de sonido integrada en PULSAR.
Los drivers ASIO solo se instalan en sistemas operativos Windows, MAC dispone de los drivers CoreAudio que no necesitan instalación.
También es necesario que disponga de algún software de DJ. En los siguientes puntos se explica cómo debe instalar Traktor 2 LE y como se configuran tanto Traktor 2 LE como Traktor 2 PRO.

2.1. PULSAR Drivers Akiyama ASIO

Después de conectar su PULSAR al puerto USB de su ordenador, esta lo detectará como un dispositivo de audio. A continuación ya podrá utilizar el equipo. Sin embargo recomendamos que instale los drivers PULSAR Akiyama ASIO. Si usted pretende utilizar las entradas de PULSAR entonces deberá instalar los drivers obligatoriamente.
Si desea utilizar más de una tarjeta de sonido a la vez, puede descargase los drivers Akiyama ASIO genéricos gratis en www.akiyamadj.com. Usted encontrará más información a cerca de estos drivers en el manual que se instala durante el proceso de instalación de los drivers.

Requerimientos de sistema:

Para que los drivers PULSAR Akiyama ASIO funcionen correctamente, es necesario disponer de un sistema operativo compatible con WDM como por ejemplo Win98SE /ME /2k /XP /2003 /XP64/ Windows Vista x86/x64 o Windows 7 x86/x64.

2.1.1. Instalación de drivers Akiyama ASIO

Ejecute el instalador de los drivers Akiyama haciendo doble click sobre el icono del archivo:
PULSAR _Akiyama_ASIO_Driver_Setup.exe. La instalación comenzará con la pantalla de bienvenida que se muestra en la figura siguiente.


PULSAR Akiyama ASIO Driver vA 1.0.1 Setup
Welcome to the PULSAR Akiyama ASIO Driver vA 1.0.1 Setup Wizard
This wizard will guide you through the installation of PULSAR Akiyama ASIO Driver vA 1.0.1.
It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.
Click Next to continue.
Next >
Cancel

Antes de seleccionar “Next” lea atentamente la información que contiene la pantalla de bienvenida.
Español: "Esta instalador le guiará a través de la instalación de los drivers ASIO Akiyama vA1.0.1.
Es recomendable que cierre las aplicaciones que tenga abiertas antes de empezar con la instalación. Esto hará posible actualizar ficheros importantes del sistema sin la necesidad de tener que reiniciar su ordenador."
Seleccione “Next” para que empiece la instalación. Seguidamente se abrirá el acuerdo de licencia.


PULSAR Akiyama ASIO Driver vA 1.0.1 Setup
License Agreement
Please review the license terms before installing PULSAR Akiyama ASIO Driver vA 1.0.1.
Press Page Down to see the rest of the agreement.
END USER LICENSE AGREEMENT
This software is provided "as is" and comes without any kind of warranty, either expressed or implied, including, but not limited to the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.
Non-exclusive permission to use this software in its unmodified form and for its intended end user purpose only is hereby granted. Unauthorized redistribution prohibited.
Licensed to Akiyama.
If you accept the terms of the agreement, click I Agree to continue. You must accept the agreement to install PULSAR Akiyama ASIO Driver vA 1.0.1.
I accept the terms of the License Agreement
PULSAR Akiyama ASIO Driver vA 1.0.1 (NSIS v2)
< Back
Next >
Cancel

Deberá seleccionar la casilla en la que acepta el acuerdo de licencia y pulsar “Next”.


PULSAR Akiyama ASIO Driver vA 1.0.1 Setup
Choose Install Location
Choose the folder in which to install PULSAR Akiyama ASIO Driver vA 1.0.1.
Setup will install PULSAR Akiyama ASIO Driver vA 1.0.1 in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Install to start the installation.
Destination Folder
C:\Program Files\PULSAR Akiyama ASIO Driver\
Browse...
Space required: 858.0KB
Space available: 193.3GB
PULSAR Akiyama ASIO Driver vA 1.0.1 (NSIS v2)
< Back
Install
Cancel

Deberá seleccionar la carpeta en la que quiere que se instalen los drivers. Por defecto se instalarán en la carpeta C:\Program Files\ PULSAR Akiyama ASIO Driver \
Para seleccionar otro destino haga clic en “Browse…” y busque la carpeta en la que desea instalar los drivers.
A continuación seleccione “Install”.


PULSAR Akiyama ASIO Driver vA 1.0.1 Setup
Completing the PULSAR Akiyama ASIO Driver vA 1.0.1 Setup Wizard
PULSAR Akiyama ASIO Driver vA 1.0.1 has been installed on your computer.
Click Finish to close this wizard.
< Back
Finish
Cancel

Para finalizar aparecerá una ventana que le indicará que la instalación se ha efectuado con éxito.
Pulse “Finish” para salir.

2.1.2. Configuración de drivers Akiyama ASIO

Cuando desde un software de DJ seleccionemos configuración de los drivers PULSAR Akiyama ASIO se abrirá la siguiente ventana.



Ajuste el valor de "ASIO Buffer Size". No existe un valor óptimo de tamaño de buffer ya que éste depende no solo del dispositivo sino también del ordenador que está utilizando. Usted deberá bajar el valor del buffer hasta que se empiecen a oír crujidos o distorsión al reproducir música. Cuando esto suceda habrá encontrado el valor mínimo de buffer y deberá seleccionar un valor un poco superior de tal manera que no escuche sonidos indeseados.
Para salir pulse "OK".
Una vez hecho esto deberá configurar las entradas y salidas tal como se explica en el capítulo relacionado con "Traktor Setup Wizard" en este manual.

2.2. Traktor 2

PULSAR incluye el software Traktor 2 LE. A continuación le mostraremos los pasos que debe seguir para instalar y configurar Traktor 2 LE y PRO para ser controlados por PULSAR.

Requerimientos de Sistema:

Windows XP (último Service Pack, 32 Bit),
Windows Vista/Windows 7 (último Service Pack, 32/64 Bit),
Intel Pentium 4 2.4 GHz o Intel Core Duo o AMD Athlon 64, 2 GB RAM
Mac OS X 10.6 (última actualización) o 10.7, Intel Core Duo, 2 GB RAM
500 MB de espacio libre en su disco duro (mínimo), lector de DVD

2.2.1. Instalación Windows

Ejecute el fichero de instalación de Traktor 2. La instalación comenzará con la verificación del paquete de instalación.

InstallAware Wizard
The InstallAware Wizard is verifying the contents of this setup package. This may take a moment.
Cancel

A continuación aparecerá una ventana de bienvenida:


Native Instruments Traktor 2 - InstallAware Wizard
Welcome to the Native Instruments Traktor 2 Setup
Note: After installation, do not move or rename the application or the installation directory of the application. Otherwise, you will not be able to run update installers.
Please make sure that the Traktor 2 hardware is not connected during this installation!
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

Seleccione "Next" para empezar con la instalación. Seguidamente se mostrara el acuerdo de licencia.

Native Instruments Traktor 2 - InstallAware Wizard
License Agreement
Please carefully read the following license agreement.
End User License Agreement of Native Instruments GmbH - December 2011
I. GENERAL
The following information represents the contractual conditions for the use of software and hardware manufactured by NATIVE INSTRUMENTS GmbH (hereinafter „Native Instruments") by you, the final user (hereinafter „Licensee"). By installing and by registering the software on your computer, you declare yourself in agreement with these conditions, so please read the following text carefully.
I accept the terms of the license agreement
english
< Back
Next >
Cancel

Lea detenidamente el acuerdo de licencia y marque la casilla de aceptación. Seguidamente presione "Next".


Native Instruments Traktor 2 - InstallAware Wizard
Custom Setup
Choose the program features you would like to install.
Click on an icon in the list below to change how a feature is installed.
Basic Installation
Feature Description
Standalone application and documentation.
Note that this component will always be installed.
Required: 683,995 KB
Available: 179,265 MB
< Back
Next >
Cancel

En este punto puede seleccionar que características desea instalar. Recomendamos dejar la instalación por defecto "Basic Installation" y presionar "Next".



Seleccione la carpeta donde se deben instalar los archivos y presione “Next”.


Native Instruments Traktor 2 - InstallAware Wizard
Completing the Native Instruments Traktor 2 Setup
The Native Instruments Traktor 2 Setup is now ready to configure Traktor 2 on this computer.
Application Path:
C:\Program Files\Native Instruments\Traktor 2
- Click Next to begin configuration
- Click Back to change settings
< Back
Next >
Cancel

Compruebe si todos los datos son correctos y pulse “Next”.


Native Instruments Traktor 2 - InstallAware Wizard
Installing Traktor 2
The program features you selected are being configured.
Please wait while the Native Instruments Traktor 2 Setup installs Traktor 2. This may take several minutes.
Status:
File: 09 - Controller - Reloop - Contour Controller.tsi, Directory: C:\ProgramData\Native Instruments\Traktor 2\Factory Settings\2.1.1\Default Settings\Controller\Reloop\, Size: 3235236
< Back
Next >
Cancel

Espérese a que aparezca la siguiente ventana:


Native Instruments Traktor 2 - InstallAware Wizard
Completing the Native Instruments Traktor 2 Setup
You have successfully completed the Native Instruments Traktor 2 Setup.
To close this wizard, click Finish.
< Back
Finish
Cancel

Traktor 2 se ha instalado correctamente. Presione “Finish” para salir del instalador.

2.2.2. Instalación MAC

Ejecute el archivo de instalación de Traktor 2. La instalación comenzará con la verificación del paquete de instalación.


Install Traktor 2
This package will run a program to determine if the software can be installed.
To keep your computer secure, you should only run programs or install software from a trusted source. If you're not sure about this software's source, click Cancel to stop the program and the installation.
Cancel
Continue
Introduction
License
Installation
Summary
Go Back
Continue

Seleccione “Continúe” para empezar con la instalación. Seguidamente se mostrará el acuerdo de licencia.

Lea el acuerdo de licencia detenidamente y seleccione “Continúe” para que se muestre la ventana de confirmación de aceptación del acuerdo de licencia.

Install Traktor 2
To continue installing the software you must agree to the terms of the software license agreement.
Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation and quit the Installer.
Read License
Disagree
Agree
Summary
Print...
Save...
Go Back
Continue

Seleccione “Agree” y continúe con el instalador.



En la siguiente ventana se mostrará el tipo de instalación. Presione “Continúe”.



Seleccione la carpeta donde quiere que se instalen los archivos y presione “Install”.



Escriba su contraseña y seleccione la opción “Install Software”.

Espere a que se muestre la siguiente ventana:



Traktor 2 se habrá instalado con éxito. Pulse “Close” para salir del instalador.

2.2.3. Registro de Traktor 2 LE

Es obligatorio registrar su copia de Traktor antes de empezar a utilizarlo. La primera vez que ejecute Traktor le aparecerá la siguiente ventana. Si esto no sucede, puede ejecutar manualmente el software “Service Center”.


TRAKTOR
Thank you for using Native Instruments Traktor!
Demo
Run Traktor in demo mode.
•Recording is disabled
•Quits after 30 minutes
Run Demo
Buy
If you do not own Traktor, you can use our locator to find a dealer in your area or buy it in the Native Instruments online shop.
Buy
Activate
Launch the Service Center to activate Traktor.
Activate

Seleccione “Activate” para que se abra el “Service Center”.
A continuación se explica como se realiza el registro en línea. Las personas que no tengan conexión a internet puede encontrar información de como activar Traktor sin conexión a internet en Help -> Open Quick Start Guide … desde el “Service Center”.



Escriba su e-mail y su contraseña si ya tiene una cuenta. Sino, seleccione “Create new User Account”. Seguidamente, acceda a su cuenta y se le mostrará una ventana en la que aparecerá una lista de los productos de Native Instruments que tiene instalados sin registrar.



Introduzca el número de serie que encontrará en el CD de Traktor 2 LE que viene con e controlador y presione “Activate”.



Esta ventana muestra que su Traktor LE 2 se ha activado correctamente.
Ahora puede cerrar le “Service Center”.

2.2.4. Traktor 2 Setup Wizard

Cuando utilice Traktor 2 LE por primera vez se abrirá la venta de configuración “Setup Wizard”. Si esto no sucede o ya tenia instalado Traktor 2 PRO vaya a “Help” y seleccione “Start Setup Wizard” and aparecerá la ventana de bienvenida.


TRAKTOR
Setup Wizard
WELCOME TO THE TRAKTOR SETUP WIZARD
Please connect all your devices and USB controllers.
Your current settings will be overwritten in this process.
A backup of your current settings will be stored in the TRAKTOR settings folder.
Cancel
Next

Conecte PULSAR a su ordenador y seleccione “Next”.

Conteste a la primera pregunta “¿Utilizará un controlador externo?” con un si “Yes”. Seguidamente pulse “Next”.

Seleccione “Akiyama” en “manufacturer” y “Pulsar LE” o “Pulsar” en “model” según si esta utilizando Traktor 2 LE o PRO respectivamente. Seleccione “Next” de nuevo para saltar al siguiente paso.

TRAKTOR
Setup Wizard
MIXER SETUP
TRAKTOR offers 2 options of how to handle mixing of your audio sources. You can use the internal software mixer or connect TRAKTOR to your external mixer device.
Are you using an external mixer?
No
Yes
No
Cancel
Back
Next

Seleccione Internal Mixer. Después de seleccionar “Next” pasará al siguiente paso. En Traktor 2 LE se mostrará un resumen de la configuración seleccionada mientras que en Traktor 2 PRO se mostrará la siguiente ventana.

TRAKTOR
Setup Wizard
DECK LAYOUT SELECTION
This step allows you to select the number and flavor of decks which match your use case best.
Select your setup:
2 Track Decks + 2 Sample Decks
Cancel
Back
Next

Aquí deberá seleccionar el número y tipo de decks que va a utilizar.
NOTA: Usted debe configurar la controladora consecuentemente (Para más información vaya al punto 3.2 de este manual).
Presione “Next” para ir a la pagina de resumen de la configuración.

Compruebe que todo es correcto y seleccione “Finish” para salir del “Setup Wizard”. Si hubiera algo incorrecto, puede volver atrás seleccionando “Back”.
Consulte los manuales de Traktor y PULSAR Akiyama ASIO driver para otras configuraciones.
Los usuarios de Traktor Scrach Cerified tendrán que configurar a mano su tarjeta de sonido Native Instruments compatible con código de tiempo después de cerrar “Setup Wizard”.

3. FUNCIONES Y CONTROLES

3.1. Controles *stand-alone*



1. Indicador luminoso INPUT 1: Indica si la entrada INPUT 1 THRU está activa (ruteada a master) o no (ruteada a la tarjeta de sonido). Cuando el nivel de la salida INPUT 1 está por encima de 2V, el indicador PEAK se ilumina.
2. Indicador luminoso MIC: Indica si el micrófono está disponible.
3. Interruptor de señal INPUT 1: Alterna entre las entradas AUX o LINE/PHONO1.
4. Interruptor de señal INPUT 2: Alterna entre las entradas MIC o LINE/PHONO2.
5. Control de volumen MASTER: Este potenciómetro permite ajustar el nivel de volumen de la salida master. Para evitar distorsiones en la salida procura mantener un nivel adecuado de señal.
Para evitar que se estropeen los altavoces conectados, asegúrate de tener el control al mínimo durante las conexiones o durante el encendido y apagado del dispositivo.

3.2. Modos Track/Sample Deck

In points 4.1-Channel and 4.3.1 it will be explained how the MIDI channels which messages are sent through can be changed. En los puntos 4.1-Channel y 4.3.1 se explicará como se puede cambiar los canales a través de los cuales se envían las notas MIDI.
Dependiendo de los canales que hayamos seleccionado, los decks C y D del controlador controlaran funciones de “Sample Deck” (canales del 1 al 4) o funciones de deck “Track Deck” (canales 5 y 8).
El mapeado de Traktor 2 LE es compatible solo con el modo por defecto en el cual los mensajes MIDI se envían a través de los canales del 1 al 4.
Los usuarios de Traktor 2 PRO deben asegurarse que en el paso “Deck Layout Selection” del “Setup Wizard” seleccionan la opción correcta.

TRAKTOR
Setup Wizard
DECK LAYOUT SELECTION
This step allows you to select the number and flavor of decks which match your use case best.
Select your setup:
2 Track Decks + 2 Sample Decks
2 Track Decks + 2 Sample Decks
2 Track Decks
4 Track Decks
2 Track Decks + 2 Live Inputs
Cancel
Back
Next

Cuando estén seleccionados los canales de 1 a 4 (modo por defecto) usted debe seleccionar la siguiente opción:
- 2 Track Decks + 2 Sample Decks
Cuando estén seleccionados los canales de 5 a 8 deberá seleccionar una de las siguientes opciones:
- 2 Track Decks + 2 Live Inputs.
- 4 Track Decks.

3.3. Traktor 2 LE



1. AUTOLOOP

- AUTOLOOP: Girando el control escogemos el tamaño del loop. Si presionamos el botón del control establecemos un loop del tamaño escogido.

2. EFECTOS

Esta sección ofrece control sobre los módulos de efectos de Traktor.
- DRY/WET: Determina la proporción de señal con efecto respecto a la señal original.
Shift: Gira el botón para seleccionar un efecto de la lista.
- ON: presiona el botón para seleccionar un efecto de la lista.
- 1: Regula la cantidad de efecto del módulo.
- RST/ON: Activa o desactiva el efecto del módulo.
- 2: Sin función.
- BT1/ON: Sin función.
- 3: Ajusta el parámetro de FILTER.
- BT2/ON: Activa o desactiva el parámetro de FILTER.
- FX1 y FX2: Sin función.

3. TRANSPORT/JOG WHEEL

- PITCH FADER: Ajusta el tempo del deck.
- PITCHBEND: Estos botones permiten aumentar o disminuir el pitch del deck mientras los mantenemos pulsados.
- KEY (♫): Si pulsas el botón, activas la función KEY LOCK.-
- SYNC: Sincroniza el BPM de la pista con el del deck establecido como Master.
Shift (Set Master): Selecciona el deck que al que asignaras la función de Master.

- SCRATCH ( ): Activa o desactiva el modo Scratch. Con el modo Scratch desactivado el JOG tendrá únicamente la función de Bend.
- JOG WHEEL: Mueve la rueda para ajustar el tempo de la canción o para hacer Scratch.
Shift (Seek): Desplázate a través de la pista de forma rápida.
- PLAY/PAUSE: Comienza y detiene la reproducción.
Shift (Skip): Salta al inicio de la pista.
- CUE: Salta al último punto Cue establecido.
- CUP: Función CUE PLAY.
Shift (Tap): Ajuste manual del tempo.

4. LOOP

- IN: Establece el punto inicial de un loop.
- OUT: Establece el punto final de un loop. En el caso de haber un loop activo permite salir del loop.
- ACTIVE: ON/OFF de la función "loop active". Esta función se habilita automáticamente cada vez que se establece un Autoloop o un loop mediante los botones IN/OUT.

5. DECK DUPLICATE

- DELETE: En el caso del Deck A, este botón te permite duplicar el Deck B en este Deck.
Imagina una pista ejecutándose en Deck B. Si carga la misma pista en el Deck A, la reproducción empezará exactamente en la posición de la reproducción de la Deck B. El bucle activado y toda la información del tempo también se duplicarán.

6. AUTOLOOP 1/16 – 1/2

- BUTTON 1-4: Este grupo de botones te permiten crear loops de tamaños establecidos. Los tamaños disponibles son 1/2, 1/4, 1/8, y 1/16 de beat.

7. AUTOLOOP 1 - 16

- PLAYs: Cada uno de estos cuatro botones te permiten crear loops de tamaños establecidos. Los tamaños disponibles son 1 (Play 1), 4, 8 y 16 beats.

8. DECKS

- DECK: Conmuta entre los distintos decks de Traktor. El led situado en esta sección nos indica que deck estamos controlando.
La versión LE de Traktor solo ofrece control de 2 decks, por ese motivo al cambiar de deck seguiremos controlando el mismo deck de Traktor

9. SHIFT.
El botón SHIFT proporciona una segunda función a algunos controles principales del deck.
La función SHIFT estará activa mientras el botón esté presionado.
Si tenemos activo el modo de funcionamiento TOGGLE para esta función entonces presionamos una vez para habilitar la función y volvemos a presionar para deshabilitarla (acude al apartado 4.3.2 para más información).
El LED del botón SHIFT permanecerá encendido siempre que la función SHIFT esté activa.

10. BROWSER

- BROWSER: Mientras giramos el control navegamos a través de la lista de canciones. Si presionamos, podremos ampliar la ventana de la lista de canciones.
Shift (Fast): Mientras giramos el control navegamos a través de la lista de canciones de forma más rápida que la normal.
- LOAD: Carga la pista seleccionada sobre el DECK A o sobre el DECK B.
Shift (Load Next): Carga la siguiente pista de la lista de canciones sobre el deck correspondiente.
- LOOP SIZE: Mientras giramos el control navegamos a través de la ventana de carpetas. Si presionamos, podremos abrir y cerrar las carpetas del navegador.

11. MIXER.

- MASTER: Ajusta el nivel de volumen de la señal de salida.
- BOOTH: Sin función.
- GAIN: Ajusta la ganancia del canal.
- HIGH: Ajusta las frecuencias altas. Si pulsas el botón, activas la función KILL y se ilumina el led correspondiente.
- MID: Ajusta las frecuencias medias. Si pulsas el botón, activas la función KILL y se ilumina el led correspondiente.
- LOW: Ajustas las frecuencias bajas. Si pulsas el botón, activas la función KILL y se ilumina el led correspondiente.
Shift (Filter): Ajusta la función FILTER. Si pulsas el botón, activas la función FILTER.
- MONITOR CUE ( ): Permite escuchar el deck correspondiente por la salida de auriculares.
- FADER DE VOLUMEN: Mediante este fader se aumenta o disminuye el volumen del canal.
- CROSSFADER: Este fader horizontal nos permite seleccionar que canal escucharemos por la salida Master. Si el fader está situado en la parte central se escucharán los dos canales al mismo tiempo.
- AUTO CROSSDAFER: Estos dos botones nos permiten desplazar el crossfader de TRAKTOR de forma automática.
Shift (Snap ( ) & Quant ( )): Con estos dos botones activamos o desactivamos los modos Snap y Quantize.

3.4. Traktor 2 PRO



TRACK DECK

1. AUTOLOOP

- AUTOLOOP: Girando el control escogemos el tamaño del loop. Si presionamos el botón del control establecemos un loop del tamaño escogido.
Shift (Move): Girando el control desplazamos el loop a través de la pista. El desplazamiento será en función del tamaño del loop.

2. EFECTOS

Esta sección ofrece control total sobre los modos de funcionamiento SINGLE y GROUP de los módulos de efectos de Traktor.

El modo Single (SLG) te da la opción de modificar varios parámetros de un mismo efecto mientras que el modo Group (GRP) te permite encadenar hasta tres efectos diferentes en un solo slot.
- DRY/WET (SGL & GRP): Determina la proporción de señal con efecto respecto a la señal original que se reproducirá.
Shift (SGL): Gira el botón para seleccionar un efecto de la lista.
- SGL / GRP: Alterna entre los modos de Single y Group.
- ON (SGL): ON/OFF del módulo de efectos.
- BOTONES 1, 2 y 3 (SGL): Regula el control del parámetro 1, 2 y 3 del efecto seleccionado.
-BOTONES 1, 2 y 3 (GRP): Regula el efecto 1, 2 y 3 del módulo.
- **RST**/ON (SGL): Selecciona la configuración por defecto.
RST/**ON** (GRP): ON/OFF del efecto 1 del módulo.
Shift (GRP): Selecciona el siguiente efecto de la lista.

- **BT1**/ON (SGL): ON/OFF de la función que depende del efecto seleccionado.
- BT1/**ON** (GRP): ON/OFF del efecto 2 del módulo.
Shift (GRP): Selecciona el siguiente efecto de la lista.
- **BT2**/ON (SGL): ON/OFF de la función que depende del efecto seleccionado.
- BT2/**ON** (GRP): ON/OFF del efecto 3 del módulo.
Shift (GRP): Selecciona el siguiente efecto de la lista.
- FX1 y FX2: Habilita los módulos de efectos FX1 y FX2 en cada deck.
Shift (Zoom In y Zoom Out): Amplia o comprime la forma de onda de la pista que se está reproduciendo.

3. TRANSPORT / JOG WHEEL

- PITCH FADER: Ajusta el tempo del deck.
- PITCHBEND: Estos botones permiten aumentar o disminuir el pitch del deck mientras los mantenemos pulsados.
Shift (Pitch Range): Cambia el rango del pitch entre los diferentes valores que ofrece Traktor.
- KEY ( ): Si pulsas el botón, activas la función KEY LOCK.
- SYNC: Sincroniza el BPM de la pista con el del deck establecido como Master.
Shift (Set Master): Selecciona el deck al que asignarás la función de Master.
- SCRATCH ( ): Activa o desactiva el modo Scratch. Con el modo Scratch desactivado el JOG tendrá únicamente la función de Bend.
- JOG WHEEL: Mueve la rueda para ajustar el tempo de la canción o para hacer Scratch.
Shift (Seek): Desplázate a través de la pista de forma rápida.
- PLAY/PAUSE: Comienza y detiene la reproducción.
Shift (Skip): Salta al inicio de la pista.
- CUE: Salta al último punto Cue establecido.
- CUP: Función CUE PLAY.
Shift (Tap): Ajuste manual del tempo.

4. LOOP

- IN: Establece el punto inicial de un loop.
- OUT: Establece el punto final de un loop. En el caso de haber un loop activo permite salir del loop.
- ACTIVE: ON/OFF de la función “loop active”. Esta función se habilita automáticamente cada vez que se establece un Autoloop o un loop mediante los botones IN/OUT.

5. DELETE

- DELETE: Este botón nos permite eliminar puntos HOT CUE o vaciar cualquiera de los slots del deck de samples.
Para eliminar alguno de estos puntos HOT CUE o samples, debemos mantener presionado este botón y seguidamente pulsar el botón de HOT CUE o sample correspondiente.

6. HOTCUE

- BUTTON 1-4: Este grupo de botones nos permiten crear cuatro puntos HOT CUE. Si el punto HOT CUE ya ha sido establecido, entonces, al presionar, la reproducción saltará al punto donde se memorizó el HOT CUE que hemos presionado.
Shift BUTTON 1 - 2 (Beat): Desplazamos el punto de reproducción hacia adelante o hacia atrás con el tamaño de un beat.
Shift BUTTON 3 - 4 (Loop): Desplazamos el punto de reproducción hacia adelante o hacia atrás según el tamaño indicado en la barra de Autoloops.

7. A. PLAY SAMPLE (MODO 1)

- BOTONES PLAY: Cada uno de estos cuatro botones representa un slot del deck. Al presionar alguno de estos botones iniciamos la reproducción del slot correspondiente al botón presionado.
En el caso de que el slot este vacío, cargaremos el sample seleccionado de la lista de canciones.
Shift (Load Deck): Esta función nos permite trasladar un loop/sample del deck principal a cualquiera de los cuatro slots del deck de samples.
En el caso de que ya haya un sample en el slot, este botón nos permite silenciar el slot correspondiente.
Nota: Estas funciones serán validas en el caso de que nuestra controladora este configurada en Modo 1.

7. B. HOTCUE (MODO 2)

- BOTONES PLAY: Este grupo de botones corresponden a los HOT CUES 5, 6, 7 y 8.
Shift (Loop Set): Cada uno de estos cuatro botones te permiten crear loops de tamaños establecidos. Los tamaños disponibles son 1 (Play 1), 4, 8 y 16 beats.
Nota: Estas funciones serán validas en el caso de que nuestra controladora este configurada en Modo 2.

8. DECKS

- DECK: Conmuta entre los distintos decks de Traktor. El Led situado en esta sección nos indica que deck estamos controlando.
Si trabajamos en Modo 1, los decks A y B nos permiten controlar los TRACK DECK (decks destinados para pistas) mientras que los decks C y D controlan los SAMPLE DECK (decks destinados para samples).
Si trabajamos en Modo 2, los cuatro decks están destinados a controlar TRACK DECK.

9. SHIFT

El botón SHIFT proporciona una segunda función a algunos controles principales del deck.
La función SHIFT estará activa mientras el botón esté presionado.
Si tenemos activo el modo de funcionamiento TOGGLE para esta función entonces presionamos una vez para habilitar la función y volvemos a presionar para deshabilitarla (acude al apartado 4.3.2 para más información).

El LED del botón SHIFT permanecerá encendido siempre que la función SHIFT esté activa.

10. BROWSER / LOOP RECORDER

- BROWSER: Mientras giramos el control navegamos a través de la lista de canciones. Si presionamos, podremos ampliar la ventana de la lista de canciones.
Shift (Tree): Mientras giramos el control navegamos a través de la ventana de carpetas. Si presionamos, podremos abrir y cerrar las carpetas del navegador.
- LOAD A/C: Carga la pista seleccionada sobre el deck A o C.
Shift (Del Loop Rec.): Elimina el loop de la sección LOOP RECORDER.
- LOAD B/D: Carga la pista seleccionada sobre el deck B o D.
Shift (Undo/Redo Loop Rec.): Restablece el loop de la sección LOOP RECORDER.
- LOOP D/W: Mediante este control modificamos la cantidad de señal aplicada de la sección LOOP RECORDER.
- LOOP SIZE: mediante este control modificamos el tamaño del loop de la sección LOOP RECORDER. Si presionamos el control ejecutamos la función de grabar (Rec). Mientras grabamos un loop, los leds REC y PLAY se iluminan.
Shift (Play Loop Rec.): Si presionamos el control bajo shift ejecutamos la función Play de la sección LOOP RECORDER. Mientras está la función Play activa el LED PLAY se ilumina.

11. MIXER

- MASTER: Ajusta el nivel de volumen de la señal de salida.
- GAIN: Ajusta la ganancia del canal.
- HIGH: Ajusta las frecuencias altas. Si pulsas el botón, activas la función KILL y se ilumina el led correspondiente.
Shift (Pan): Ajusta la función PAN.

- MID: Ajusta las frecuencias medias. Si pulsas el botón, activas la función KILL y se ilumina el led correspondiente.
Shift (Key): Ajusta la función KEY. Si pulsas el botón, activas la función KEY LOCK.
- LOW: Ajustas las frecuencias bajas. Si pulsas el botón, activas la función KILL y se ilumina el led correspondiente.
Shift (Filter): Ajusta la función FILTER. Si pulsas el botón, activas la función FILTER.
- MONITOR CUE ( ): Permite escuchar el deck correspondiente por la salida de auriculares.
- FADER DE VOLUMEN: Mediante este fader se aumenta o disminuye el volumen del canal.
- CROSSFADER: Este fader horizontal nos permite seleccionar que canal escucharemos por la salida Master. Si el fader está situado en la parte central se escucharán los dos canales al mismo tiempo.
- AUTO CROSSDAFER: Estos dos botones nos permiten desplazar el crossfader de TRAKTOR de forma automática.
Shift (Snap ( ) & Quant ( )): Con estos dos botones activamos o desactivamos los modos Snap y Quantize.

SAMPLE DECK.

Estas funciones solo son validas en el caso de que nuestra controladora este configurada en Modo 1.

1. VOLUMEN / FILTRO

- AUTOLOOP: Girando el control modificas el volumen del slot/s. Si presionas el botón del control puedes silenciar el slot/s.
Shift (Filter): Girando el control modificas el parámetro Filter del slot/s. Si presionas el botón, activas o desactivas la función Filter.

2. EFECTOS

- FX1: Habilita el módulo de efectos FX1 en el DECK C y/o DECK D.
Shift (FX Slot): Habilita el módulo de efectos a cada slot de forma individualizada.
- FX2: Habilita el módulos de efectos FX2 en el DECK C y/o DECK D.
Shift (Play Mode): Cambia el modo de reproducción del slot/s. Los dos modos de funcionamiento son: disparo único o disparo continuo.

3. TEMPO

- PITCHBEND: Estos botones permiten aumentar o disminuir el pitch del slot/s activo.
- KEY ( ): Si pulsas el botón, activas la función KEY LOCK para el slot activo.
- SYNC: Sincroniza el BPM del slot con el del deck establecido como Master.

4. TAMAÑO DEL SAMPLE

- IN: Multiplica por 2 el tamaño del sample del slot/s.
Shift (Copy from Loop Recorder): Coloca el loop de la sección LOOP RECORDER en el slot 1 del deck.
- OUT: Divide entre 2 el tamaño del sample del slot/s.
Shift (Copy from Loop Recorder): Coloca el loop de la sección LOOP RECORDER en el slot 2 del deck.
- ACTIVE: Restablece el tamaño original del sample del slot/s
Shift (Copy from Loop Recorder): Coloca el loop de la sección LOOP RECORDER en el slot 3 del deck.

5. UNLOAD

Este botón te permite vaciar cualquiera de los slots del deck de samples. Para eliminar el sample de slot primero tienes que seleccionar el sample que quieres eliminar y a continuación presionar el botón Delete.
Shift (Copy from Loop Recorder): Coloca el loop de la sección LOOP RECORDER en el slot 4 del deck.

6. SELECCIÓN DEL SLOT

Este grupo de botones te permite activar uno o todos los slots del SAMPLE DECK. Cuando un slot está activo el led correspondiente se ilumina y pueden modificarse o ejecutarse funciones como Volumen, Filter, Pitchbend, Play/Pause, Key Lock, Sync o Unload.
Para seleccionar un slot tienes que presionar el botón correspondiente. El botón 1 corresponde al slot 1, el botón 2 al slot 2, y así sucesivamente. Para seleccionar todos los slots a la vez debes presionar el botón del slot activo, a continuación los cuatro botones se iluminarán indicando que los 4 slots del deck están activos.
Shift (Load Deck): Esta función nos permite trasladar un loop/sample del TRACK DECK a cualquiera de los cuatro slots del deck de samples.

7. PLAY SAMPLE

- BOTONES PLAY: Cada uno de estos cuatro botones representa un slot del deck. Al presionar alguno de estos botones se inicia la reproducción del slot correspondiente al botón presionado. En el caso de que el slot este vacío, se carga el sample seleccionado de la lista de canciones.
Shift (Slot Retrigger): Esta función te permite iniciar la reproducción de un sample desde el punto inicial.

4. CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN FIRMWARE

Has dos maneras de configurar su controladora. Una es a través del software de configuración. La otra es directamente desde el hardware.

4.1. Software de configuración



Initialize
Inicializa el programa para obtener el nombre del modelo del dispositivo conectado. En nuestro caso PULSAR.

Channel
Seleccione los canales por los que la controladora enviará los mensajes MIDI. Los canales por defecto son del 1 al 4.

Settings
En esta zona se pueden configurar tres características de la controladora.

- **SHIFT button:** Mediante el botón SHIFT usted tendrá acceso a funciones secundarias de otros controles. El botón SHIFT puede actuar de dos maneras. Cunado HOLD este seleccionado deberá mantener presionado SHIFT mientras acciona otros controles para que se ejecute la función secundaria de estos controles. En modo TOGGLE solo con presionar una vez SHIFT todos los controles pasarán a tener su función secundaria hasta que se vuelva a presionar SHIFT de nuevo. El botón SHIFT se iluminará mientras la función secundaria este disponible.

- **Samples:** Dependiendo del software utilizado los samples pueden ser globales o depender del deck. Seleccione "Global" para que tanto los botones del deck izquierdo como del derecho envíen los mensajes MIDI por el mismo canal que los controles globales como el crossfader o el browser. Los canales por los que se envían los mensajes MIDI correspondientes a samples no dependen del botón de selección de deck. Seleccione "Deck" si quiere que los mensajes MIDI de los botones de sample se envíen por distintos canales dependiendo del deck que tengamos seleccionado.

- **EQ KILL button:** Seleccione "Enable" para que los potenciómetros del ecualizador tengan la función Kill. Seleccione "Disable" para deshabilitar esta función.

Versión actual del Firmware

Antes de actualizar la versión de firmware es recomendable mirar cual es la versión actual.
Para obtener la versión actual de firmware del dispositivo debe presionar "Get Info" y se le mostrará la información en "DSP Version:" y "Control Version:".

Después de cambiar alguno de los parámetros de configuración explicados anteriormente presione "Set" para actualizar los parámetros en la controladora.

4.2. Actualización del Firmware



- Antes de encender la controladora mantenga presionados "Monitor de canal 1", "Monitor de canal 2" y "Encoder Central" al mismo tiempo y a continuación encienda el equipo. Compruebe si el LED del botón "Hot Cue 1" izquierdo está iluminado. Si es así podrá empezar con la actualización.
- Ejecute el software de configuración.
NOTA: Si no ha mantenido presionas los botones especificados en el primer paso mientras encendía el equipo, la parte dedicada a la actualización de Firmware no se encontrará disponible.
- Seleccione "Open File" y busque el fichero de actualización en su ordenador.
- Pulse "Start" para empezar con la actualización de firmware. Durante el proceso de actualización se iluminaran secuencialmente de izquierda a derecha hasta que la actualización termine.
- Cuando termine la actualización, el equipo se reiniciará automáticamente.

4.3. Configuración a través de la Controladora

Se puede obtener información de la configuración actual de la controladora manteniendo pulsado el botón "DECK" izquierdo durante 3 segundos y presionando el "Encoder Central"
SWITCH" button for 3 seconds and press the "Center Encoder"



Las siguientes características se pueden cambiar desde la controladora.

4.3.1. Configuración del canal

Puede cambiar los canales por los que se envían los mensajes MIDI manteniendo el botón “DECK” izquierdo presionado durante 3 segundos y presionando un botón “Hot Cue” del 1 al 4 del deck izquierdo. Los canales por defecto son 1~4.
Hot Cue 1: canales del 1 al 4.
Hot Cue 2: canales del 5 al 8.
Hot Cue 3: canales del 9 al 12.
Hot Cue 4: canales del 13 al 16.

4.3.2. Configuración de SHIFT

Se puede cambiar el modo de funcionamiento de SHIFT manteniendo apretado el botón “DECK” izquierdo durante 3 segundos y después presionando el “Monitor de Canal 1”. El modo por defecto es “HOLD” y por lo tanto la función secundaria esta disponible solo mientras se mantiene pulsado SHIFT.



4.3.3. Configuración de los Botones de sample

Se puede cambiar la configuración de los botones de sample manteniendo apretado el botón “DECK” izquierdo durante 3 segundos y después presionando el “Monitor de Canal 2”. En el modo por defecto los canales por los que se envían los mensajes MIDI correspondientes a estos controles dependen del deck.



4.3.4. Configuración de la Función EQ Kill

Es posible activar o desactivar la función Kill manteniendo apretado el botón “DECK” izquierdo durante 3 segundos y después presionando “Load B/D”. Por defecto la función kill estará activa.



5. APENDIX

5.1. Especificaciones MIDI

Un DJ Software tiene la función de "mapeo" o edición MIDI, donde a cada función del Software se le asigna un mensaje MIDI. Para ello debemos asignar a cada función del software el mensaje MIDI correspondiente al control físico de nuestro equipo que queremos que controle esta función. Esta asignación se realiza en el ordenador.
Cada control de PULSAR genera varios mensajes MIDI que podrá encontrar en la tabla PULSAR MIDI MAP.
Los mensajes MIDI se pueden enviar por 16 canales distintos y podemos separar la información contenida en un mensaje MIDI en cuatro partes:
- El código MIDI (MIDI CODE) nos indica el tipo de mensaje que se envía.
- El código MIDI (MIDI CODE) + Canal nos indica el tipo de mensaje y el canal a través del que se envía el mensaje.
- La función del código (FUNCTION CODE) indica el valor de la nota o control correspondiente al control.
- La acción que nos indica el valor que toma el control correspondiente.
En la tabla estos mensajes se encuentran separados por comas en la columna MIDI COMMAND.
Actualmente los DJ Software utilizan dos tipos de códigos MIDI que son los siguientes:
- "Control Note" (Conmutador): El control físico deberá ser un Botón o un LED y tendrá una nomenclatura tipo NOTE C2. A cada nota le corresponde un número que en la tabla aparece en hexadecimal. Más adelante se muestra la correspondencia entre notas y números y se explica cómo se puede pasar de hexadecimal a decimal y viceversa.
En este caso el valor de MIDI CODE es 9 y el de FUNCTION CODE es la nota correspondiente al control.
- "Control Change" (CC): El control físico será un Potenciómetro o un Encoder y tendrá una nomenclatura tipo CC53.
En este caso el valor de MIDI CODE es B y el de FUNCTION CODE es la un valor de 0 a 127. Se asociara un valor a cada control de este tipo.
Según el valor que tome la cifra de acción clasificaremos los controles de la siguiente manera:
a- NOTE-KEY: Son mensajes de tipo "Note". El valor de la acción puede ser 127 (7FH) cuando lo pulsamos o 0 cuando lo soltamos
b- NOTE-LED: Estos mensajes se utilizan para determinar que LED debe encenderse. Son mensajes tipo "Note" e igual que en el caso de los pulsadores los valores de acción que reciben son 127 si queremos que el LED se encienda o 0 si queremos que el LED de apague. En el caso de los LEDs es el software quien envía los mensajes al controlador.
c- CC-ABSOLUTE (VR) - CC "Control Change" Absoluto.
Son los que generan los controles de tipo potenciómetro. En este caso el valor de la acción es un número de 0 a 127 según la posición en que se encuentre el potenciómetro.
d- CC-RELATIVE (ENCODER/WHEEL) - CC "Control Change" Relativo: Son los que generan los controles de tipo encoder. A diferencia de los potenciómetros este tipo de controles no importa su posición sino si éste se gira hacia la izquierda o la derecha. Envía el valor 63 (3FH) si el encoder gira hacia la izquierda o 65 (41H) si el encoder gira hacia la derecha.
e- CC-LEVEL LED: El valor que se envía en la acción de 0 a 127 indicará el número de LEDs que queremos que se encienda del VU-meter.
Existen DJ Software en los que no es necesario conocer los valores de las notas o controles ya que éstos las leen automáticamente. En estos casos sólo tendrá que seleccionar una función del software y accionar el control que desea que la controle mientras el software está en modo aprendizaje. Para otros programas en los que usted tiene que escribir manualmente los valores o para los mensajes de salida (encender LEDs) en las que no es posible el autoaprendizaje será necesario que entienda la nomenclatura de la tabla PULSAR MIDI MAP perfectamente.

NOTA: el MIDI MAP está expresado en modo hexadecimal > NOTA o CC. Para realizar la asignación de controles de PULSAR a funciones del DJ Software podría necesitar el valor equivalente decimal o la nota correspondiente.
A continuación se muestra una tabla con la que puede convertir de manera directa los números hexadecimales a decimales:

	0H	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	AH	BH	CH	DH	EH	FH
0H	0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240
1H	1	17	33	49	65	81	97	113	129	145	161	177	193	209	225	241
2H	2	18	34	50	66	82	98	114	130	146	162	178	194	210	226	242
3H	3	19	35	51	67	83	99	115	131	147	163	179	195	211	227	243
4H	4	20	36	52	68	84	100	116	132	148	164	180	196	212	228	244
5H	5	21	37	53	69	85	101	117	133	149	165	181	197	213	229	245
6H	6	22	38	54	70	86	102	118	134	150	166	182	198	214	230	246
7H	7	23	39	55	71	87	103	119	135	151	167	183	199	215	231	247
8H	8	24	40	56	72	88	104	120	136	152	168	184	200	216	232	248
9H	9	25	41	57	73	89	105	121	137	153	169	185	201	217	233	249
AH	10	26	42	58	74	90	106	122	138	154	170	186	202	218	234	250
BH	11	27	43	59	75	91	107	123	139	155	171	187	203	219	235	251
CH	12	28	44	60	76	92	108	124	140	156	172	188	204	220	236	252
DH	13	29	45	61	77	93	109	125	141	157	173	189	205	221	237	253
EH	14	30	46	62	78	94	110	126	142	158	174	190	206	222	238	254
FH	15	31	47	63	79	95	111	127	143	159	175	191	207	223	239	255

Para convertir un número en base Hexadecimal a base Decimal primero debemos localizar la columna que contiene el número que aparece a la izquierda. A continuación identificar la fila que contiene la letra que acompaña al número. El punto de intersección entre Columna y Fila es el numero decimal equivalente. Inversamente para convertir un número en base Decimal a su número correspondiente en base Hexadecimal primero debemos localizar el número en la tabla. La columna en la que se encuentra nos proporciona el primer dígito Hexadecimal. El segundo dígito hexadecimal corresponda al que tenemos en la fila en que se encuentra el número decimal.
Ejemplo: la dirección MIDI del control Play es 18. Lo convertimos a Decimal utilizando la tabla de conversión Hexa-Dec: Columna 2 / Fila 9 es el número 24 decimal.
En algunos programas no basta con conocer el valor decimal sino que necesitamos la nota correspondiente (para control change basta con el número decimal). Podemos realizar la conversión Decimal-Nota utilizando la siguiente tabla:

Octave #	Note Numbers											
	C	**C#**	**D**	**D#**	**E**	**F**	**F#**	**G**	**G#**	**A**	**A#**	**B**
-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
3	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
4	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
5	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
6	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
7	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
8	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
9	120	121	122	123	124	125	126	127				

Para conocer la nota asociada a un número decimal solo debemos tomar la columna en la que se encuentra el número como la nota y la fila la octava. Siguiendo con el ejemplo anterior, la nota correspondiente al botón Play (decimal 24) es E3.
Como se puede ver en la columna SHIFT+ de la tabla MIDI, cada control de PULSAR puede enviar dos mensajes MIDI dependiendo del estado en que se encuentre el botón SHIFT.
Las notas MIDI asociadas a un determinado control en dos decks distintos es la misma pero dependiendo del deck en que se ha accionado el control se envía el mensaje por un canal u otro.

Hay cuatro modos disponibles. Dependiendo en el modo en que nos encontremos los mensajes MIDI se enviaran por distintos canales. Los canales se pueden cambiar como se ha explicado anteriormente mediante el software de control o manteniendo el botón “DECK” izquierdo presionado durante tres segundos y presionar uno de los botones “Hot Cue” de 1 a 4.

PULSAR MIDI MAP			
BUTTON	MIDI COMMAND	MIDI COMMAND	SHIFT+
KEY & KNOB			
LEFT and RIGHT DECK			
AUTO_LOOP	09,9n,01,7F	09,9n,01,00	0x33
AUTO_LOOP(knob)	0B,Bn,01,41(Increment)	0B,Bn,01,3F(Decrement)	0x1F
FX_ON1	09,9n,02,7F	09,9n,02,00	0x34
FX_ON2	09,9n,03,7F	09,9n,03,00	0x35
PITCH_FADER	0E,En,00,00	0E,En,7F,7F	
IN	09,9n,04,7F	09,9n,04,00	0x36
OUT	09,9n,05,7F	09,9n,05,00	0x37
LOOP_ACTIVE	09,9n,06,7F	09,9n,06,00	0x38
DELETE	09,9n,07,7F	09,9n,07,00	0x39
HOT_CUE1	09,9n,08,7F	09,9n,08,00	0x3A
HOT_CUE2	09,9n,09,7F	09,9n,09,00	0x3B
HOT_CUE3	09,9n,0A,7F	09,9n,0A,00	0x3C
HOT_CUE4	09,9n,0B,7F	09,9n,0B,00	0x3D
SAMPLE1	09,9n,0C,7F	09,9n,0C,00	0x3E
SAMPLE2	09,9n,0D,7F	09,9n,0D,00	0x3F
SAMPLE3	09,9n,0E,7F	09,9n,0E,00	0x40
SAMPLE4	09,9n,0F,7F	09,9n,0F,00	0x41
KEY_LOCK	09,9n,10,7F	09,9n,10,00	0x42
DECK	09,9n,11,7F	09,9n,11,00	0x43
SYNC	09,9n,12,7F	09,9n,12,00	0x44
PITCH_BEND-	09,9n,13,7F	09,9n,13,00	0x45
PITCH_BEND+	09,9n,14,7F	09,9n,14,00	0x46
SCRATCH	09,9n,15,7F	09,9n,15,00	0x47
JOG_WHEEL_TOUCH	09,9n,26,7F	09,9n,26,00	0x58
JOG_WHEEL	0B,Bn,02,41++(Forward)	0B,Bn,02,3F--(Reverse)	0x20
CUE_PLAY	09,9n,16,7F	09,9n,16,00	0x48
CUE	09,9n,17,7F	09,9n,17,00	0x49
PLAY	09,9n,18,7F	09,9n,18,00	0x4A
MIXER			
GAIN	0B,Bn,03,00(Minimun)	0B,Bn,03,7F(Maximum)	0x21
HIGH_KILL	09,9n,19,7F	09,9n,19,00	0x4B
HIGH(knob)	0B,Bn,04,00(Minimun)	0B,Bn,04,7F(Maximum)	0x22
MID_KILL	09,9n,1A,7F	09,9n,1A,00	0x4C
MID(knob)	0B,Bn,05,00(Minimun)	0B,Bn,05,7F(Maximum)	0x23
LOW_KILL	09,9n,1B,7F	09,9n,1B,00	0x4D
LOW(knob)	0B,Bn,06,00(Minimun)	0B,Bn,06,7F(Maximum)	0x24
CH_CUE	09,9n,1C,7F	09,9n,1C,00	0x4E
CHANNEL_FADER	0B,Bn,07,00(Minimun)	0B,Bn,07,7F(Maximum)	0x25
LOAD_AC	09,9n,22,7F	09,9n,22,00	0x54
LOAD_BD	09,9n,23,7F	09,9n,23,00	0x55
EFFECTS			
FX1(2)_SELECT	09,9n,1D,7F	09,9n,1D,00	0x4F
FX1(2)_SELECT(knob)	0B,Bn,08,41(Increment)	0B,Bn,08,3F(Decrement)	0x26
FX1(2)_ON	09,9n,1E,7F	09,9n,1E,00	0x50
FX1(2)_EFX1	09,9n,1F,7F	09,9n,1F,00	0x51
FX1(2)_EFX1(knob)	0B,Bn,09,00(Minimun)	0B,Bn,09,7F(Maximum)	0x27
FX1(2)_EFX2	09,9n,20,7F	09,9n,20,00	0x52
FX1(2)_EFX2(knob)	0B,Bn,0A,00(Minimun)	0B,Bn,0A,7F(Maximum)	0x28
FX1(2)_EFX3	09,9n,21,7F	09,9n,21,00	0x53
FX1(2)_EFX3(knob)	0B,Bn,0B,00(Minimun)	0B,Bn,0B,7F(Maximum)	0x29
CENTER DECK			
SHIFT	09,9x,2D,7F	09,9x,2D,00	
BOOTH	0B,Bx,0D,00(Minimun)	0B,Bx,0D,7F(Maximum)	0x2B
BROWSER	09,9x,27,7F	09,9x,27,00	0x59
BROWSER(knob)	0B,Bx,0E,41(Increment)	0B,Bx,0E,3F(Decrement)	0x2C

PULSAR MIDI MAP			
BUTTON	MIDI COMMAND	MIDI COMMAND	SHIFT+
VIDEO	09,9x,28,7F	09,9x,28,00	0x5A
VIDEO(knob)	0B,Bx,0F,41(Increment)	0B,Bx,0F,3F(Decrement)	0x2D
AUDIO_CROSS_FADER	0B,Bx,10,00(Minimun)	0B,Bx,10,7F(Maximum)	0x2E
VIDEO_CROSS_FADER	0B,Bx,11,00(Minimun)	0B,Bx,117F(Maximum)	0x2F
VIDEO_XF	09,9x,24,7F	09,9x,24,00	0x56
XF_LINK	09,9x,25,7F	09,9x,25,00	0x57
CF_CURVE	0B,Bx,12,00(Minimun)	0B,Bx,11,7F(Maximum)	0x30
CUE_MIXING	0B,Bx,13,00(Minimun)	0B,Bx,12,7F(Maximum)	0x31
CUE_LEVEL	0B,Bx,14,00(Minimun)	0B,Bx,13,7F(Maximum)	0x32

PULSAR MIDI MAP		
LEDs	LED ON	LED OFF
LEDS		
LEFT and RIGHT DECK		
FX_ON1	09,9n,02,7F	09,9n,02,00
FX_ON2	09,9n,03,7F	09,9n,03,00
IN	09,9n,04,7F	09,9n,04,00
OUT	09,9n,05,7F	09,9n,05,00
LOOP_ACTIVE	09,9n,06,7F	09,9n,06,00
DELETE	09,9n,07,7F	09,9n,07,00
HOT_CUE1	09,9n,08,7F	09,9n,08,00
HOT_CUE2	09,9n,09,7F	09,9n,09,00
HOT_CUE3	09,9n,0A,7F	09,9n,0A,00
HOT_CUE4	09,9n,0B,7F	09,9n,0B,00
SAMPLE1	09,9n,0C,7F	09,9n,0C,00
SAMPLE2	09,9n,0D,7F	09,9n,0D,00
SAMPLE3	09,9n,0E,7F	09,9n,0E,00
SAMPLE4	09,9n,0F,7F	09,9n,0F,00
KEY_LOCK	09,9n,10,7F	09,9n,10,00
SYNC	09,9n,12,7F	09,9n,12,00
PITCH_BEND-	09,9n,13,7F	09,9n,13,00
PITCH_BEND+	09,9n,14,7F	09,9n,14,00
SCRATCH	09,9n,15,7F	09,9n,15,00
CUE_PLAY	09,9n,16,7F	09,9n,16,00
CUE	09,9n,17,7F	09,9n,17,00
PLAY	09,9n,18,7F	09,9n,18,00
MIXER		
HIGH_KILL	09,9n,19,7F	09,9n,19,00
MID_KILL	09,9n,1A,7F	09,9n,1A,00
KEY_ON	09,9n,26,7F	09,9n,26,00
LOW_KILL	09,9n,1B,7F	09,9n,1B,00
FILTER_ON	09,9n,27,7F	09,9n,27,00
CH_CUE	09,9n,1C,7F	09,9n,1C,00
Vumeter Channel		
CH_METER1	0B,Bn,02,0C	0B,Bn,02,00
CH_METER2	0B,Bn,02,18	0B,Bn,02,00
CH_METER3	0B,Bn,02,24	0B,Bn,02,00
CH_METER4	0B,Bn,02,30	0B,Bn,02,00
CH_METER5	0B,Bn,02,3C	0B,Bn,02,00
CH_METER6	0B,Bn,02,48	0B,Bn,02,00
CH_METER7	0B,Bn,02,54	0B,Bn,02,00
CH_METER8	0B,Bn,02,60	0B,Bn,02,00
CH_METER9	0B,Bn,02,6C	0B,Bn,02,00
CH_METERA	0B,Bn,02,78	0B,Bn,02,00
EFFECTS		
FX1(2)_ON	09,9n,1E,7F	09,9n,1E,00
FX1(2)_EFX1	09,9n,1F,7F	09,9n,1F,00
FX1(2)_EFX2	09,9n,20,7F	09,9n,20,00
FX1(2)_EFX3	09,9n,21,7F	09,9n,21,00
LOAD_AC	09,9n,22,7F	09,9n,22,00
LOAD_BD	09,9n,23,7F	09,9n,23,00
CENTER DECK		
LEDs	LED ON	LED OFF
TX	09,9x,2E,7F	09,9x,2E,00

PULSAR MIDI MAP			
BUTTON	MIDI COMMAND	MIDI COMMAND	SHIFT+
FX	09,9x,2F,7F	09,9x,2F,00	
VIDEO_XF	09,9x,24,7F	09,9x,24,00	
XF_LINK	09,9x,25,7F	09,9x,25,00	
Vumeter Master			
MASTER_METER_L1	0B,Bx,03,0C	0B,Bx,03,00	
MASTER_METER_L2	0B,Bx,03,18	0B,Bx,03,00	
MASTER_METER_L3	0B,Bx,03,24	0B,Bx,03,00	
MASTER_METER_L4	0B,Bx,03,30	0B,Bx,03,00	
MASTER_METER_L5	0B,Bx,03,3C	0B,Bx,03,00	
MASTER_METER_L6	0B,Bx,03,48	0B,Bx,03,00	
MASTER_METER_L7	0B,Bx,03,54	0B,Bx,03,00	
MASTER_METER_L8	0B,Bx,03,60	0B,Bx,03,00	
MASTER_METER_L9	0B,Bx,03,6C	0B,Bx,03,00	
MASTER_METER_LA	0B,Bx,03,78	0B,Bx,03,00	
MASTER_METER_R1	0B,Bx,04,0C	0B,Bx,04,00	
MASTER_METER_R2	0B,Bx,04,18	0B,Bx,04,00	
MASTER_METER_R3	0B,Bx,04,24	0B,Bx,04,00	
MASTER_METER_R4	0B,Bx,04,30	0B,Bx,04,00	
MASTER_METER_R5	0B,Bx,04,3C	0B,Bx,04,00	
MASTER_METER_R6	0B,Bx,04,48	0B,Bx,04,00	
MASTER_METER_R7	0B,Bx,04,54	0B,Bx,04,00	
MASTER_METER_R8	0B,Bx,04,60	0B,Bx,04,00	
MASTER_METER_R9	0B,Bx,04,6C	0B,Bx,04,00	
MASTER_METER_RA	0B,Bx,04,78	0B,Bx,04,00	

	DECK A	DECK B	DECK C	DECK D	CENTER
Modo1	n=0	n=1	n=2	n=3	x=0
Modo2	n=4	n=5	n=6	n=7	x=4
Modo3	n=8	n=9	n=10	n=11	x=8
Modo4	n=12	n=13	n=14	n=15	x=12

NOTA1: n = Midi Channel(0 to 15)
NOTA2: (MIDI id of SHIFT + Sw) = (MIDI id of Sw) + 0x32 , (MIDI id of SHIFT + Ad) = (MIDI id of Ad) + 0x1E.

5.2. Especificaciones técnicas

1. SECCIÓN GENERAL

FUENTE DE ALIMENTACIÓN	USB 5V 500mA DC6V, 2.0A ⊖◉⊕
DIMENSIONES	410mm (W) X 297mm (D) X 65 mm (H)
PESO	2.9kg

2. IMPEDANDIA DE ENTRADA/SALIDA & SENSITIVIDAD: (EQ PLANO, GAIN MÁXIMO)

2-1.IMPEDANCIA DE ENTRADA Y REFERENCIA DE NIVEL DE ENTRADA:

LINE	47K OHM /-0dBV
AUX	47K OHM /-0dBV
PHONO	47K OHM /-50dBV
MIC	10K OHM /-54dBV

2-2. IMPEDANCIA DE SALIDA:

MASTER	300 OHM
BALANCED	600 OHM
PHONES (Carga= 32ohmS)	10 OHM

3. INTERRUPTOR COLOCADO EN THRU: (GANANCIA MAX. DE MMASTER)

3-1.NIVEL DE SALIDA

LINE/AUX

MASTER OUT	0dB +/-2dB
BALANCE OUT	2.2dBm +/-2dB

PHONO/MIC

MASTER OUT	-14dB +/- 2dB
BALANCE OUT	-11.8dBm +/- 2dB

3-2.RESPUESTA DE FRECUENCIA: (EQ PLANO, GANANCIA MÁXIMA, SALIDA MASTER=0dBV)

LINE	20 - 20KHz± 3dB
AUX	20 - 20KHz± 3dB
PHONO	20 - 20KHz+ 1/-3dB (RIAA) (MASTER OUT -14dB)
MIC	20 - 20KHz+ 2/-3dB

3-3.THD + N: (EQ PLANO, GANANCIA MÁXIMA, SALIDA MASTER=0dBV, 20kHz LPF, PONDERACIÓN A)

LINE	MENOS DE 0.05%@ 1KHz
AUX	MENOS DE 0.05%@ 1KHz
PHONO	MENOS DE 0.15%@ 1KHz
MIC	MENOS DE 0.15%@ 1KHz

3-4.RANGO S/N: (GANANCIA MÁXIMA , EQ PLANO, 20KHz LPF, PONDERACÓN A, MASTER=0dBV)

LINE	MÁS DE 80dB
AUX	MÁS DE 80dB
PHONO	MÁS DE 80dB
MIC	MÁS DE 75dB

3-5.SEPARACIÓN L/R: (GANACIA MÁXIMA, EQ PLANO, 20KHz LPF, PONDERACIÓN A, MASTER=0dBV)

LINE	MÁS DE 70dB
AUX	MÁS DE 70dB
PHONO	MÁS DE 70dB

3-6.BALANCE DEL CANAL DENTRO DE 2dB

4. ENTRADA MÁXIMA: (GANANCIA MÁXIMA, 1kHz,THD=1%, w/20KHz LPF, PONDERACIÓN A)

LINE	MÁS DE +6dBV
AUX	MÁS DE +6dBV
PHONO	MÁS DE -30dBV
MIC	MÁS DE -35dBV

5. SALIDA MÁXIMA: (GANANCIA MÁXIMA, 1kHz, THD=1%, w/20KHz LPF,PONDERACIÓN A)

MASTER MÁS DE +6dB(2V)

6. USB Slave Player Section: (Formato de Señal: MP3, 128Kbps, SONY Sound Forge8.0)

*1 (Tipo de dispositivo SONY Sound audio: Akiyama ASIO Driver default playback device: PULSAR 1/2 Nivel de Windows en Salida MAX)
*2 (Tipo de dispositivo SONY Sound audio:: Akiyama ASIO Driver default playback device :PULSAR 3/4 Nivel de Windows en Salida MAX.)
*3 (w/20KHz LPF, PONDERACIÓN A)

6-1.NIVEL DE SALIDA (TCD782 TRK2)*1

MASTER OUT	0dBV +/-1dB
BALANCE OUT	2.22dBm +/-1dB
PHONES OUT	0dBV +/-1dB *2

6-2.BALANCE DEL CANAL DENTRO DE 2dB

6-3.RESPUESTA DE FRECUENCIA (TCD781 TRK1,4,16) *1

MASTER OUT	17 - 16K Hz+1/-3dB
BALANCE OUT	17 - 16K Hz+1/-3dB
PHONES OUT	17 - 16K Hz+1/-3dB*2

6-4.THD+N (TCD782 TRK2) *1,*3

MASTER OUT	MENOS DE 0.05%
BALANCE OUT	MENOS DE 0.05%
PHONES OUT	MENOS DE 0.15% *2,*3

6-5.RANGO S/N: (TCD782 TRK2,8) *1,*3

MASTER OUT	MÁS DE 80dB
BALANCE OUT	MÁS DE 80dB
PHONES OUT	MÁS DE 80dB *2,*3

6-6.SEPARACIÓN ENTRE L/R: (TCD782 TRK9,11) *1,*3

MASTER OUT	MÁS DE 75dB at 1kHz
BALANCE OUT	MÁS DE 75dB at 1kHz
PHONES OUT	MÁS DE 60dB at 1kHz *2,*3

6-7 Grabación y Reproducción: (Entrada de Línea 1KHz -8dBV, Entrada AUX 1KHz -8dBV,Entrada PHONO 1KHz -44dBV,Entrada MIC 1KHz -48dBV Reproducción: MIC OFF *1,*3)

NIVEL DE SALIDA: -14dBV +/-2dB

THD+N:

LINE, AUX	MENOS DE 0.05%
PHONO	MENOS DE 0.15%
MIC	MENOS DE 0.15%

AKIYAMA
GO LIFE
C/ Praga, nº 11. Pol. Cova Solera
08191. Rubí - Barcelona (Spain)
www.akiyamadj.com
info@akiyamadj.com